Válvula de controlo rotativo Fisher® V500

Conteúdo

Introdução	. 1 . 1
Especificações	
Manutenção	
Manutenção do empanque	
Substituição do retentor, do anel da sede e das vedações da face	
e dos rolamentos	15
Ajuste do deslocamento do actuador	
Alteração da direcção do caudal	
da válvula	21
Alteração do estilo de montagem do actuador	21
Encomenda de peças	21
Kits de peças	

Figura 1. Válvula de controlo rotativo com flange Fisher V500 com Actuador 1061 e Controlador de válvula digital FIELDVUE™ DVC6200



Introdução

Âmbito do manual

Este manual de instruções contém informações relativas à instalação, ao funcionamento, à manutenção e à encomenda de peças para as válvulas de controlo rotativo de disco excêntrico Fisher V500 NPS 1 a 8. Consulte os manuais separados para obter informações sobre o actuador e os acessórios.

Não instale, opere nem mantenha uma válvula V500 sem estar completamente formado e qualificado para a instalação, operação e manutenção de válvulas, actuadores e acessórios. Para evitar ferimentos ou danos materiais, é importante ler, compreender e seguir cuidadosamente todo o conteúdo deste manual, incluindo todos os cuidados e advertências de segurança. Se tiver quaisquer perguntas sobre estas instruções, contacte o escritório de vendas da Emerson Process Management antes de prosseguir.

A não ser que seja indicado de outra forma, todas as referências a NACE são relativas às normas NACE MR0175-2002.

Descrição

A válvula de controlo rotativo V500 é uma válvula com (figura 1) ou sem flange, com sede de auto-centragem, disco rotativo excêntrico e haste da válvula estriada. Adequada à utilização em caudal ascendente ou descendente, esta válvula acopla-se com uma ampla variedade de actuadores para efeitos de regulação ou serviço ON/OFF. Tanto as válvulas com flange como as válvulas sem flange acoplam-se com flanges de tubagem de face elevada CL150, 300 ou 600 ou flanges DIN PN10 a PN100.





Quadro 1. Especificações

Tamanhos das válvulas⁽¹⁾

NPS \blacksquare 1, \blacksquare 1-1/2, \blacksquare 2, \blacksquare 3, \blacksquare 4, \blacksquare 6 e \blacksquare 8. Os tamanhos DN 25, 40, 50, 80, 100, 150 e 200 também estão disponíveis.

Estilo de conector terminal

■ Flanges de face elevada, ■ flanges com junta tipo anel (ASME B16.5), ■ ou corpo da válvula sem flange concebido para o encaixe entre flanges de face elevada. ■ CL150, ■ CL300 ou ■ CL600; (a opção CL600 não está disponível em corpos da válvula sem flange NPS 6 e 8). Também estão disponíveis flanges DIN PN10 a PN100; contacte o escritório de vendas da Emerson Process Management.

Pressão de entrada máxima(2)

Consistente com as classificações ASME B16.34 ou EN 12516-1 aplicáveis

Classificações de corte

Classe IV de acordo com a ANSI/FCI 70-2 e IEC 60534-4 (0,01% da capacidade da válvula em deslocamento total), para ambas as direcções do caudal. As taxas de fugas para válvulas de porta total e restrita baseiam-se nas capacidades de porta total. As válvulas de porta reduzida assentam no diâmetro de porta total.

Característica do caudal

Linear modificado

Direcção do caudal

■ Caudal descendente (direcção padrão): passa pelo obturador da válvula e através do anel da sede e tende a fechar a válvula, sendo recomendável para aplicações erosivas e gerais ■ Caudal ascendente: passa através do anel da sede e pelo obturador da válvula; tende a abrir a válvula, sendo recomendável para aplicações de queda de pressão elevada e de ciclo elevado

Montagem do actuador

■ Lado esquerdo ou ■ lado direito vistos do lado ascendente da válvula. Consulte a figura 2

Rotação do obturador da válvula

No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para fechar (quando visto do lado do actuador da válvula) ao longo de 90 graus de rotação do obturador da válvula

Acção da válvula/actuador

Com o actuador de diafragma ou de pistão rotativo, campo reversível entre **a** carregar para fechar (esticar a haste do actuador fecha a válvula) e **a** carregar para abrir (esticar a haste do actuador abre a válvula)

Diâmetros⁽³⁾ do eixo e pesos aproximados

Consulte o quadro 2

- 1. O tamanho da válvula apresentado neste manual diz respeito ao tamanho do tubo nominal (Nominal Pipe Size, NPS).
- Não ultrapasse nenhum dos limites de pressão ou temperatura indicados neste manual e nenhuma limitação de padrão.
 O diâmetro do eixo e a extremidade estriada têm de corresponder ao diâmetro do eixo do actuador disponível.

Instalação

A ADVERTÊNCIA

Use sempre luvas, roupas e óculos de protecção antes de efectuar qualquer operação de manutenção, para evitar ferimentos.

Para evitar ferimentos ou danos nos equipamentos resultantes da libertação repentina de pressão, não instale o conjunto da válvula onde as condições de serviço possam exceder os limites indicados nas respectivas placas de identificação ou na classificação da flange do tubo de acoplamento. Utilize os dispositivos de libertação de pressão que são requeridos pelo governo ou pelos códigos aceites da indústria e as boas práticas de engenharia.

Verifique com o seu engenheiro do processo ou de segurança se existem outros perigos que possam estar presentes devido à exposição ao meio do processo.

Se efectuar a instalação numa aplicação existente, consulte também a secção ADVERTÊNCIA no início da secção Manutenção deste manual de instruções.

CUIDADO

Quando solicitado, a configuração da válvula e os materiais de construção são seleccionados para corresponder a condições específicas de pressão, temperatura, queda de pressão e controlo do fluido. A responsabilidade pela segurança do meio do

processo e compatibilidade do material da válvula com o meio de processo está exclusivamente nas mãos do comprador e utilizador final. Uma vez que algumas combinações do material do corpo/interno da válvula são limitadas nas faixas de queda de pressão e temperatura, não aplique nenhuma outra condição à válvula sem primeiro entrar em contacto com o escritório de vendas da Emerson Process Management.

Quadro 2. Diametro do eixo e pesos aproximados (da válvula)

	DIÂMET	00 DO FIVO			PESO AP	ROXIMADO			
TAMANHO DA	DIÂMETRO DO EIXO			Com flange			Sem flange		
VÁLVULA, NPS	Através da válvula	Na extremidade estriada	CL150	CL300	CL600	CL150	CL300	CL600	
	r	nm		kg			kg		
1	12,7	12,7	5,4	5,9	5,9	3,6	3,6	3,6	
1-1/2	15,9	15,9	8,6	9,5	10	5,4	5,4	5,4	
2	15,9	15,9	9,5	11	13	8,2	8,2	8,2	
2	25,4	25,4	10	24	26	16	16	1.0	
3	25,4	19,1	19	24	26	16	16	16	
4	31,8	31,8	36	42	50	34	34	34	
6	38,1	38,1		F.4	60	0.3	F0	50	
6	38,1	31,8	54	54 69	93	50	50		
8	38,1	38,1	79	98	135	57	68		
		ln.	lb			lb			
1	1/2	1/2	12	13	13	8	8	8	
1-1/2	5/8	5/8	19	21	23	12	12	12	
2	5/8	5/8	21	25	28	18	18	18	
_	1	1	45			3-	25	25	
3	1	3/4	42	52	57	35	35	35	
4	1-1/4	1-1/4	79	93	111	75	75	75	
-	1-1/2	1-1/2	120	153	204	110	110		
6	1-1/2	1-1/4	120	152	204	110	110		
8	1-1/2	1-1/2	75	217	298	125	150		


Os números usados neste procedimento são apresentados na figura 11 (válvulas NPS 1 e 1-1/2) ou na figura 13 (válvulas NPS 2 a 8) salvo indicação em contrário.

CUIDADO

Para evitar danificar o produto durante o armazenamento, mantenha a cavidade do corpo da válvula seca e isenta de materiais estranhos.

- 1. Se a válvula se destinar a ser armazenada antes da instalação, proteja as superfícies de acoplamento da flange e mantenha a cavidade do corpo da válvula seca e isenta de materiais estranhos.
- 2. Instale uma derivação de três válvulas em torno do conjunto da válvula de controlo se o funcionamento contínuo for necessário durante a inspecção e a manutenção da válvula.
- 3. Normalmente, é expedida uma válvula V500 como parte de um conjunto da válvula de controlo, com um actuador mecânico ou manual montado na válvula. Se a válvula e o actuador tiverem sido adquiridos em separado ou se o actuador tiver sido removido da válvula, monte o actuador de acordo com o procedimento de Montagem do actuador. Para além disso, ajuste o deslocamento do actuador usando o procedimento de Ajuste do deslocamento do actuador antes de instalar a válvula. As medições necessárias não podem ser efectuadas com a válvula instalada.
- 4. Antes de iniciar a instalação da válvula, determine a orientação de instalação correcta do obturador da válvula (número 2) e do actuador. Determine a direcção do caudal do fluido do processo através da válvula. Consulte a figura 2.

Figura 2. Marcas de índice para orientação da alavanca do actuador



43A5323-D C0586-1

Quadro 3. Perno de linha (número 36)

M ⁽¹⁾							
Tamanho da válvula	Classificação do museção	OF	Towards de novelves	Comprimento do parafuso			
NPS	Classificação de pressão	Qtd.	Tamanho do parafuso	Pol.			
	CL150	4	5/8-11 UNC	10,62			
3	CL300	6	3/4-10 UNC	11,12			
	CL600	6	3/4-10 UNC	11,50			
	CL150	6	5/8-11 UNC	11,44			
4	CL300	6	3/4-10 UNC	12,12			
	CL600	6	7/8-9 UNC	13,62			
C	CL150	5	3/4-10 UNC	13,62			
6	CL300	6	3/4-10 UNC	14,38			
8	CL150	8	3/4-10 UNC	13,62			
	CL300	10	7/8-9 UNC	15,38			
1. Estes parafusos podem ser inst	alados em qualquer uma das extremidades	da válvula.		•			

Quadro 4. Perno de linha (número 36)⁽¹⁾

		R				
Tamanho da válvula	Classifier e a de muse e	044	Tamanha da nanafirsa	Comprimento do parafuso		
NPS	Ciassificação de pressão	Classificação de pressão Qtd.	Tamanho do parafuso	Pol.		
-	CL150	6	3/4-10 UNC	5,00		
6	CL300	6	3/4-10 UNC	5,00		
0	CL150					
8	CL300	4	7/8-9 UNC	5,62		
1. Usar em vez de parafusos de fixação.						

Quadro 5. Parafuso de fixação (número 37)

	P				
Tamanho da válvula	Classificação de pressão	Qtd.	Tamanho do parafuso	Comprimento do parafuso	Comprimento geral
NPS	pressau	pressau		Pol.	Pol.
	CL150				
3	CL300	4	3/4-10 UNC	2,38	2,88
	CL600	4	3/4-10 UNC	2,38	2,88
	CL150	4	5/8-11 UNC	2,00	2,44
4	CL300	4	3/4-10 UNC	2,38	2,88
	CL600	4	7/8-9 UNC	2,75	3,38

Figura 3. Dimensões de parafusos de linha para corpos da válvula sem flange (consulte também os quadros 3, 4 e 5)





Figura 4. Conjunto opcional de correia de união do eixo ao corpo



Nota

Para usufruir do melhor desempenho de corte e reduzir o desgaste dos rolamentos, é recomendável instalar o eixo da válvula na direcção horizontal. Consulte a figura 1.

- 5. Antes de instalar a válvula, certifique-se de que a seta da direcção do caudal (número 32) na válvula corresponde à direcção real do caudal do fluido do processo através da válvula para a aplicação em que a válvula será instalada.
- 6. Instale as juntas da flange e insira a válvula entre as flanges do tubo de acoplamento. Para corpos da válvula sem flange, certifique-se também de que as flanges da linha de acoplamento estão alinhadas. Use juntas planas compatíveis com o meio do processo ou juntas em espiral com anéis centrais com controlo de compressão.

Revestimento cerâmico

Alguns tipos de revestimento cerâmico, incluindo a variedade de cerâmica muito resistente (VTC, very tough ceramic), podem criar faíscas em determinadas circunstâncias. Quando a extremidade de uma peça cerâmica choca contra outra peça cerâmica com força suficiente, pode criar-se uma faísca.

A ADVERTÊNCIA

Evite ferimentos e danos do equipamento provocados pela ignição do fluido do processo devido a faíscas provenientes do revestimento cerâmico.

Não use revestimento cerâmico em casos em que o fluido do processo seja instável ou seja uma mistura explosiva (como por exemplo ar e éter).

A ADVERTÊNCIA

O eixo de accionamento da válvula não é necessariamente ligado à tubagem quando instalado. Podem ocorrer ferimentos e danos do equipamento se o fluido do processo ou a atmosfera em torno da válvula forem inflamáveis, podendo ocorrer explosões causadas por uma descarga de electricidade estática dos componentes da válvula. Se a válvula for instalada numa área perigosa, lique electricamente o eixo de accionamento à válvula.

1. Prepare-se para instalar as porcas e os parafusos de linha. Para as válvulas sem flange, consulte a figura 3 antes de instalar as porcas e os parafusos de linha. A figura 3 apresenta as folgas do parafuso de linha necessárias para instalar válvulas sem flange.

Nota

O empanque de PTFE padrão é composto por um adaptador fêmea de PTFE preenchido com carbono parcialmente condutor com empanque de anel em V de PTFE. O empanque de grafite padrão é composto por anéis de vedação de fita de grafite totalmente condutores. Está disponível uma união opcional do eixo à válvula para áreas de serviço perigosas em que o empanque padrão não seja suficiente para unir o eixo à válvula (consulte o passo sequinte).

2. Para aplicações perigosas, fixe o conjunto da correia de união (número 131) ao eixo com o grampo (número 130) e ligue a outra extremidade do conjunto da correia de união ao corpo da válvula com o parafuso de fixação (número 25). Consulte a figura 4.

Para todos os corpos de válvula, instale porcas e parafusos de linha e, de seguida, aperte-os usando os procedimentos de instalação de parafusos aceites. Estes procedimentos incluem, entre outros, a lubrificação dos parafusos de linha e das porcas sextavadas, bem como o aperto das porcas em padrão cruzado para assegurar a carga correcta na junta.

- 3. Caso se pretenda proceder à purga para a construção de rolamento purgado, retire os bujões de tubo (números 29 e 24) e instale as linhas de purga. A pressão de purga deve ser superior à pressão na válvula e o fluido de purga deve ser o mais limpo possível.
- 4. Ligue as linhas de pressão ao actuador de acordo com o indicado no manual de instruções do actuador. Quando se usar um actuador manual com um actuador mecânico, instale uma válvula de bypass no actuador mecânico (se ainda não estiver disponível) para utilização durante o funcionamento manual.

A ADVERTÊNCIA

Fugas do empanque poderão causar ferimentos. O empanque da válvula foi apertado antes do envio; no entanto, o empanque poderá necessitar de um pequeno reajuste para satisfazer as condições específicas de operação. Verifique com o seu engenheiro do processo ou de segurança se existem outros perigos que possam estar presentes devido à exposição ao meio do processo.

Se a válvula tiver um empanque ENVIRO-SEAL ™ sob pressão constante instalado, é provável que não seja necessário proceder a um reajuste. Consulte o manual de instruções da Emerson Process Management relativo ao tema Sistema de empanque ENVIRO-SEAL para válvulas rotativas, D101643X012 para conhecer as instruções relacionadas com o empanque. Se pretender converter a sua configuração actual de empanque para empanque ENVIRO-SEAL, consulte os kits de adaptação indicados na secção Kit de peças deste manual.

Manutenção

A ADVERTÊNCIA

Evite ferimentos ou danos materiais resultantes da libertação repentina de pressão do processo ou explosão de peças. Antes de efectuar quaisquer operações de manutenção:

- Não retire o actuador da válvula enquanto a válvula ainda estiver pressurizada.
- Use sempre luvas, roupas e óculos de protecção antes de efectuar qualquer operação de manutenção, para evitar ferimentos.
- Desligue quaisquer linhas de operação que forneçam pressão de ar, alimentação eléctrica ou um sinal de controlo do actuador.
 Certifique-se de que o actuador não abre nem fecha a válvula repentinamente.
- Use válvulas de by-pass ou desligue o processo completamente para isolar a válvula da pressão do processo. Alivie a pressão do processo a partir de ambos os lados da válvula. Drene o meio do processo dos dois lados da válvula.

- Ventile a pressão de carga de alimentação do actuador e alivie qualquer pré-compressão da mola do actuador.
- Use procedimentos de bloqueio para se certificar de que as medidas acima indicadas ficam efectivas enquanto trabalha no equipamento.
- A área de empanque da válvula pode conter fluidos do processo pressurizados, mesmo que a válvula tenha sido retirada da tubagem. Os fluidos do processo podem ser pulverizados sob pressão ao remover o material de empanque ou os anéis de vedação.
- Verifique com o seu engenheiro do processo ou de segurança se existem outros perigos que possam estar presentes devido à exposição ao meio do processo.

As peças das válvulas estão sujeitas a desgaste normal e devem ser inspeccionadas e substituídas conforme for necessário. A frequência de inspecção e substituição depende da intensidade das condições de trabalho.

O termo actuador, no âmbito deste manual de instruções, refere-se a actuadores mecânicos (como, por exemplo, o diafragma pneumático ou os actuadores de pistão) ou a actuadores manuais (como, por exemplo, os actuadores de volante manual ou os actuadores de alavanca manual).

Manutenção do empanque

Os números são indicados nas figuras 11 e 13, a não ser que indicado em contrário.

Nota

Para o sistema de empanque ENVIRO-SEAL, consulte a secção relativa à Encomenda de peças, que inclui os kits de adaptação e os kits de peças (consulte a figura 14). Consulte o manual de instruções do sistema ENVIRO-SEAL em separado para obter instruções de manutenção.

Os sistemas de empanque ENVIRO-SEAL padrão podem ser usados em serviço de vácuo com anéis de vedação na orientação padrão. Não é necessário inverter os anéis de vedação de PTFE ENVIRO-SEAL.

Eliminar fugas

Todos os procedimentos de manutenção nesta secção podem ser efectuados com o corpo da válvula (número 1) na linha.

Para empanques que não os empanques com encaixe por mola, é possível eliminar as fugas em torno do seguidor de vedação (número 14) apertando as porcas da flange de empanque (número 16). Se não for possível eliminar as fugas desta forma, substitua o empanque de acordo com o procedimento de Substituição dos empanques.

Se os empanques forem relativamente novos e apertados no eixo da válvula (número 3) e se apertar as porcas de empanque não eliminar as fugas, é possível que o eixo da válvula esteja gasto ou cortado, impedindo a formação de vedação. Se as fugas provierem do diâmetro externo dos empanques, podem ter sido causadas por cortes ou arranhões em redor da parede da caixa de empanques. Inspeccione o eixo e a parede da caixa de empanques relativamente à presença de cortes ou arranhões ao realizar os procedimentos que se seguem.

Substituição dos empangues

Nota

Se a válvula tiver um empanque ENVIRO-SEAL sob pressão constante instalado, consulte o manual de instruções do sistema ENVIRO-SEAL em separado.

Este procedimento pode ser realizado sem remover o actuador do corpo da válvula caso se esteja a adicionar anéis de vedação de PTFE/composição como medida temporária. No entanto, o actuador tem de ser removido caso se esteja a substituir outro tipo de empanque ou se as peças do empanque de metal (números 14, 17 e, se utilizado, 18) tiverem de ser substituídas.

Remoção do empanque

1. Isole a válvula de controlo da pressão da linha, liberte a pressão em ambos os lados da válvula e drene o meio do processo de ambos os lados da válvula. Se estiver a usar um actuador mecânico, feche todas as linhas de pressão que vão para o actuador mecânico e liberte toda a pressão do actuador. Use procedimentos de bloqueio para se certificar de que as medidas acima indicadas ficam efectivas enquanto trabalha no equipamento.

CUIDADO

Quando o actuador for removido da válvula, não use um martelo ou uma ferramenta semelhante para afastar a alavanca ou o actuador do eixo da válvula pode danificar o obturador da válvula, a vedação e a válvula.

Caso seja necessário, use um extractor de rodas para retirar a alavanca ou o actuador do eixo da válvula. Não há problema em bater ligeiramente no parafuso do extractor de rodas para soltar a alavanca ou o actuador, mas bater no parafuso com força excessiva pode danificar o obturador da válvula, a vedação e a válvula.

- 2. Caso seja necessário, retire os parafusos de fixação (número 25) e as porcas sextavadas (número 26). De seguida, retire o actuador recorrendo ao apoio do manual do actuador.
- 3. Retire as porcas de empanque (número 16) e o seguidor de vedação (número 14).
- 4. Retire os anéis de vedação usados (número 13), o anel da caixa de empanques (número 17), e, se usado, o anel da lanterna (número 18).

CUIDADO

Não arranhe o eixo da válvula nem a parede da caixa de empanques. Se estas superfícies forem arranhadas, podem ocorrer fugas.

- 5. Limpe todas as peças e superfícies de metal acessíveis para remover as partículas que possam impedir que o empanque vede.
- 6. Caso seja necessário, conclua os passos da secção Substituição do obturador da válvula, do eixo e dos rolamentos e volte aos passos de Instalação do empanque abaixo.

Instalação do empanque

- 1. Instale os novos anéis de vedação e o anel da caixa de empanques empilhando as peças de acordo com o apresentado na figura 5. Certifique-se de que os anéis ranhurados estão dispostos de modo a que as ranhuras não estejam alinhadas para formar um percurso de fuga. De seguida, faça deslizar a pilha para a caixa de empanques até ao limite máximo, tendo cuidado para evitar prender ar entre os anéis.
- 2. Instale os pernos, o seguidor de vedação e as porcas.

CUIDADO

Para evitar possíveis danos ao produto ou fugas, certifique-se de que o obturador da válvula permanece na posição fechada ao instalar novas peças de empanque.

- 3. Certifique-se de que o obturador da válvula se encontra na posição fechada ao instalar novas peças de empanque.
- 4. Insira uma chave de fendas, um pé de cabra ou uma ferramenta semelhante entre o dente inferior do obturador e o corpo da válvula (consulte a figura 6). Use o pé de cabra para deslocar o obturador firmemente contra a anilha de encosto e o rolamento no lado do actuador da válvula. Mantenha o obturador da válvula nessa posição até que tenha concluído a instalação do empanque.
- 5. Aperte as porcas da flange de empanque o suficiente para eliminar as fugas em condições normais.
- 6. Monte o actuador de acordo com os respectivos procedimentos de montagem constantes do manual de instruções do actuador. Deve concluir o procedimento de Ajuste do deslocamento do actuador neste manual antes de instalar a válvula na tubagem, devido às medições que têm de ser efectuadas durante o processo de ajuste do actuador.

7. Quando a válvula de controlo estiver a ser colocada em funcionamento novamente, verifique o seguidor de vedação relativamente à presença de fugas e volte a apertar as porcas de empanque, conforme necessário.

Substituição do retentor, do anel da sede e das vedações da face

Este procedimento deve ser realizado se a válvula de controlo não estiver a realizar o corte correctamente, se o diâmetro da porta tiver de ser alterado através da instalação de um anel da sede diferente, ou se a inspecção do anel da sede for necessária. O actuador e a válvula (número 1) têm de ser retirados da tubagem; no entanto, o actuador pode permanecer montado durante este procedimento.

É necessária uma ferramenta de retenção para retirar o retentor (número 5), o anel da sede (número 4) e as vedações da face (número 8). Caso seja especificamente encomendado, a ferramenta é fornecida com a válvula, sendo que também é possível encomendar uma ferramenta individualmente. Se pretendido, é possível maquinar uma ferramenta usando as dimensões apresentadas na figura 7.

Durante a montagem, manuseie cuidadosamente o retentor, o anel da sede e as vedações da face. As áreas vitais que têm de ser protegidas são as roscas e a superfície interna do retentor (número 5), as superfícies vedantes das vedações da face (número 8), as ranhuras da vedação da face do anel da sede (número 4), a superfície de corte do anel da sede e a superfície da vedação da face no corpo da válvula (número 1).

É necessária uma nova junta de retenção (número 11) sempre que o retentor (número 5) é retirado. É possível reutilizar outras pecas que se encontrem em bom estado.

Desmontagem do retentor, do anel da sede e das vedações da face

Os números são indicados nas figuras 11 e 13, a não ser que indicado em contrário.

- 1. Isole a válvula de controlo da pressão da linha, liberte a pressão em ambos os lados do corpo da válvula e drene o meio do processo de ambos os lados da válvula. Se estiver a usar um actuador mecânico, feche todas as linhas de pressão que vão para o actuador mecânico e liberte toda a pressão do actuador. Use procedimentos de bloqueio para se certificar de que as medidas acima indicadas ficam efectivas enquanto trabalha no equipamento.
- 2. Retire os parafusos de linha. De seguida, retire a válvula de controlo da tubagem e coloque a válvula numa superfície plana com o retentor (número 5) com a face para cima.
- 3. Rode o eixo da válvula (número 3) para colocar o obturador da válvula (número 2) na posição aberta.

Nota

O retentor (número 5) foi instalado na fábrica usando o binário indicado na figura 8.


4. Retire o retentor encaixando a ferramenta de retenção, fixando uma chave de impacto ou outra ferramenta adequada e desapertando o retentor. Inspeccione o retentor.

CUIDADO


Coloque o retentor numa superfície plana e protegida onde as roscas e a superfície interna não sejam contaminadas ou danificadas.

- 5. Retire a junta de retenção (número 11). Inspeccione as superfícies da junta no corpo da válvula (número 1).
- 6. Retire o anel da sede (número 4) e ambas as vedações da face (número 8). Inspeccione as peças e coloque-as numa superfície plana e protegida.
- 7. Inspeccione a superfície de corte do obturador da válvula. Se a superfície estiver desgastada, cortada ou arranhada, prossiga com o procedimento de Substituição do obturador da válvula, do eixo e dos rolamentos. Se as peças estiverem em bom estado e não necessitarem de manutenção, continue com o procedimento de Montagem.


Figura 5. Disposições de empanques



DISPOSIÇÕES DE EMPANQUE DUPLO DE COMPOSIÇÃO DE UNIÃO/PTFE OU DE FITA DE GRAFITE




DISPOSIÇÕES DE EMPANQUE DUPLO DE ANEL EM V/PTFE




NOTAS:

- INCLUI ANILHAS DE ZINCO (NÚMERO 28) APENAS PARA EMPANQUE DE FITA DE GRAFITE.
 INCLUÍDO NO CONJUNTO DE EMPANQUES DE ANEL EM V DE PTFE (NÚMERO 13)
- 3 APENAS PARA EMPANQUES DE COMPOSIÇÃO DE UNIÃO/PTFE, O ANEL SUPERIOR É UM ANEL DE FILAMENTO DE GRAFITE CONDUTOR.

Figura 5. Disposições de empanque (continuação)



DISPOSIÇÕES DE EMPANQUE PTFE/COMPOSIÇÃO OU ENVIRO-SEAL DE GRAFITE




Quadro 6. Dados para fazer a ferramenta de retenção

TAMANHO DA VÁLVULA,	A	В	С	D	E (SEX- TAVADA)	F	G	H (QUADRADA)	A	В	С	D	E (SEX- TAVADA)	F	G	H (QUADRADA)
NPS					mm								ln.			
1	26,9	28,4	9,7	6,4	28,4	1,5	4,8		1.06	1.12	0.38	0.25	1.12	0.06	0.19	
1-1/2 ⁽¹⁾	36,6	28,4	9,7	6,4	38,1	3,0	4,8		1.44	1.12	0.38	0.25	1.50	0.12	0.19	
1-1/2 ⁽²⁾	36,6	19,1		6,4		22,4	4,8	12,7	1.44	0.75		0.25		0.88	0.19	0.50
2	55,6	19,1		6,4		22,4	4,8	12,7	2.19	0.75		0.25		0.88	0.19	0.50
3	79,2	33,3		7,9		41,4	7,9	19,0	3.12	1.31		0.31		1.62	0.31	0.75
4	104,6	33,3		7,9		41,4	7,9	25,4	4.12	1.31		0.31		1.62	0.31	1.00
6	155,4	38,1		11,2		63,5	11,2	25,4	6.12	1.50		0.44		2.50	0.44	1.00
8	203,2	50,8		11,2		101,6	11,2	38,1	8.00	2.00		0.44		4.00	0.44	1.50
	Dimensões para a ferramenta de 1-1/2 pol. criada a partir de barstock sextavado, um material opcional. Dimensões para a ferramenta de 1-1/2 pol. criada a partir de barstock redondo.															

Quadro 7. Binário do retentor

TAMANHO DA VÁLVULA,	BINÁRIO DO RETENTOR				
NPS	Nm	Lbf-ft			
1	140	100			
1-1/2	185	135			
2	260	190			
3	515	380			
4	1170	860			
6	2305	1700			
8	3120	2300			

Figura 7. Dados para fazer e usar a ferramenta de retenção (número 33) (consulte os quadros 6 e 7)



Montagem do retentor, do anel da sede e das vedações da face

A ADVERTÊNCIA

A instalação do anel da sede requer que o obturador da válvula (número 2) permaneça na posição aberta.

Para evitar ferimentos ou danos nas ferramentas, nas peças da válvula ou noutros componentes, resultantes do fecho do obturador, evite o deslocamento do obturador usando batentes de deslocamento, actuadores manuais, pressão de alimentação constante para um actuador pneumático ou adopte outras medidas adequadas. Ao instalar o anel da sede, mantenha as mãos, as ferramentas e outros objectos afastadas da válvula.

- 1. Aplique pressão de alimentação suficiente no actuador para abrir o obturador da válvula ou adopte outras medidas para manter o obturador da válvula aberto.
- 2. Limpe o corpo da válvula, as roscas do retentor, a superfície da junta de retenção e a superfície de vedação do anel da sede.
- 3. Usando vedações da face (número 8) em bom estado ou vedações da face novas, coloque uma vedação na cavidade do anel da sede.

Quadro 8. Folga do conjunto

TAMANHO DA	FOLGA DO ANEL DA SEDE E DO RETENTOR						
VÁLVULA	m	m	ir	ı.			
NPS	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.			
2	0,05	0,17	0.002	0.007			
3, 4, 6 e 8	0,08	0,30	0.003	0.012			

Nota

O anel da sede (número 4) pode ter uma ou duas superfícies de corte. As superfícies de corte são as extremidades estreitas e arredondadas do diâmetro do anel da sede. Inspeccione o anel da sede e localize as superfícies de corte antes de prosseguir.

- 4. Insira o anel da sede na respectiva cavidade com a superfície de corte correcta voltada para o obturador e para o eixo da válvula. O anel da sede cobre a vedação da face instalada no passo 3.
- 5. Coloque a segunda vedação da face no anel da sede.
- 6. Aplique lubrificante na superfície da junta no corpo da válvula. Instale a junta (número 11), certificando-se de que para os tamanhos de NPS 2 a 8, a superfície côncava da junta está voltada para cima (superfície saliente da junta voltada para baixo).
- 7. Aplique lubrificante nas roscas e na parte de baixo do retentor (número 5). Aperte o retentor no corpo da válvula.
- 8. Consulte a figura 7. Com a ferramenta de indicação de binário adequada, aperte o retentor ao binário indicado no quadro 7.
- 9. Uma folga entre o anel da sede (número 4) e o retentor (número 5) permite que o anel da sede seja centrado automaticamente. Aplicar o binário correcto durante a instalação deve permitir posicionar o retentor e o anel da sede correctamente. No entanto, para as válvulas NPS 2 a 8, utilize um calibrador para medir a folga entre as peças, conforme apresentado na figura 13, certificando-se de que a folga é a necessária. Compare a folga medida com a folga indicada no quadro 8 e prossiga do seguinte modo:
- Se a folga medida se encontrar dentro dos valores indicados no quadro, prossiga para o passo seguinte.
- Se a folga medida for superior ao valor máximo, aperte o retentor aplicando mais binário do que o indicado no quadro 7, se necessário, até que a folga se encontre entre os valores máximo e mínimo.
- Se a folga medida for inferior ao valor mínimo, retire o retentor, o anel da sede, e as vedações da face, limpe as peças e volte a montá-las para obter a folga necessária.
- 10. Realize o procedimento de Ajuste do deslocamento do actuador e instale a válvula de controlo na tubagem.

Substituição do obturador da válvula, do eixo e dos rolamentos

Realize este procedimento para substituir o obturador da válvula (número 2), o conjunto do pino de expansão (números 9 e 10), o eixo (número 3) ou os rolamentos (número 6). Estas peças são substituídas independentemente; por exemplo, a instalação de um novo obturador da válvula não implica a substituição do eixo da válvula ou do pino de expansão reutilizáveis. Os números são indicados nas figuras 11 e 13 a não ser que indicado em contrário.

Desmontagem do obturador da válvula, do eixo e dos rolamentos

A ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos resultantes do contacto com as extremidades do obturador da válvula (número 2) e do anel da sede (número 4) durante a rotação do obturador, afaste-se das extremidades do obturador ao rodar o mesmo. Para evitar danificar as ferramentas, as peças da válvula ou outras peças devido à rotação do obturador, mantenha as ferramentas e outros objectos afastados das extremidades do obturador.

CUIDADO

Para evitar o aumento das fugas, o aumento do desgaste dos componentes da válvula ou possíveis danos no corpo da válvula (número 1), no obturador (número 2), no eixo (número 3) e nos rolamentos (número 6) devido a um golpe forte no corpo do actuador ou nas peças da válvula, use um extractor de rodas para separar as peças do actuador do eixo da válvula.


Não afaste as peças do actuador do eixo da válvula, uma vez que esta acção pode prejudicar o alinhamento correcto dos rolamentos da válvula, do eixo e do obturador, provocando a instalação incorrecta do obturador. Este desalinhamento pode resultar em danos nos componentes da válvula se esta for colocada em funcionamento sem que ocorra a desmontagem e a inspecção do alinhamento do obturador da válvula.

Nota

Após a remoção da válvula da tubagem e da desmontagem parcial, o eixo da válvula pode ser usado para remover os rolamentos de acordo com o procedimento descrito no passo 8, abaixo.

- 1. Isole a válvula de controlo da pressão da linha, liberte a pressão em ambos os lados do corpo da válvula e drene o meio do processo de ambos os lados da válvula. Se estiver a usar um actuador mecânico, feche todas as linhas de pressão que vão para o actuador mecânico e liberte toda a pressão do actuador. Use procedimentos de bloqueio para se certificar de que as medidas acima indicadas ficam efectivas enquanto trabalha no equipamento.
- 2. Retire a tampa do actuador. Anote a orientação do actuador relativamente ao corpo da válvula e a orientação da alavanca relativamente ao eixo de accionamento da válvula (consulte a figura 2). Retire a alavanca, mas não desaperte o ajuste do tensor do actuador. Retire os parafusos e as porcas de montagem, bem como o actuador. Caso seja necessário, consulte o manual de instruções do actuador para obter apoio.
- 3. Com o corpo da válvula (número 1) retirado da tubagem, desaperte as porcas de empanque (número 16). Se o empanque se destinar a ser reutilizado, não o retire. No entanto, a Emerson Process Management recomenda que o empanque seja substituído sempre que o eixo de accionamento seja retirado.
- 4. Rode o obturador (número 2) para a posição totalmente aberta.

Figura 8. Detalhe do obturador da válvula para remoção do pino



Quadro 9. Dados para o orifício roscado no eixo da válvula

TAMANHO DA VÁLVULA, NPS	Através do corpo da válvula	Na extremidade estriada	Através do corpo da válvula	Na extremidade estriada	TAMANHO DA ROSCA, UNC
	mm	mm	In		_
1	12,7	12,7	0.50	0.50	10-24
1-1/2	15,9	15,9	0.62	0.62	1/4-20
2	15,9	12,7	0.62	0.62	10-24
2	25,4	15,9	1.00	1.00	3/8-16
3	25,4	25,4	1.00	0.75	5/16-18
4	31,8	19,1	1.25	1.25	3/8-16
	38,1	38,1	1.50	1.50	1/2-13
6	38,1	31,8	1.50	1.25	3/8-16
8	38,1	38,1	1.50	1.50	1/2-13

5. Consulte a figura 8. Encontre o pino de expansão (número 9) e o pino cónico (número 10) no interior. Estas peças mantêm o obturador da válvula na respectiva posição no eixo. Encontre o orifício maior no cubo do obturador da válvula onde estes pinos entram no cubo. No lado oposto do cubo do obturador encontra-se um orifício mais pequeno onde a extremidade chanfrada do pino de expansão assenta no rebordo interior do orifício. Usando um punção e um martelo, bata na extremidade chanfrada do pino de expansão através do orifício mais pequeno. Retire ambos os pinos do cubo do obturador da válvula na direcção apresentada na figura 8.

Deslocar os pinos na outra direcção aperta os pinos.

A ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos ou danos nas ferramentas, nas peças da válvula ou noutras peças, bem como danos no obturador resultantes da queda do mesmo, suporte o obturador para evitar que este caia quando o eixo (número 3) estiver a ser retirado.

6. Puxe o eixo (número 3) do corpo da válvula. Se não for possível retirar o eixo manualmente, fixe um martelo deslizante ou uma ferramenta semelhante na extremidade estriada do eixo da válvula. Cada eixo, nos tamanhos NPS 6 e 8, possui um orifício roscado na extremidade estriada do eixo; consulte o quadro 9 relativamente aos tamanhos das roscas.

7. Retire o obturador e a anilha de encosto (número 12) do corpo da válvula.

Nota

Estão localizados dois rolamentos do eixo (número 6) no interior do corpo da válvula em cada lado do obturador da válvula. Apenas um destes dois rolamentos é identificado pelo número 6. O rolamento exterior está localizado ao longo do eixo da válvula no outro lado do obturador da válvula.

- 8. Se os rolamentos do eixo tiverem de ser substituídos, retire o empanque (número 13).
- 9. Se o rolamento mais próximo do empanque tiver de ser substituído e não puder ser retirado manualmente, empurre-o para fora usando uma prensa com as dimensões indicadas na figura 9 e no quadro 10.

CUIDADO

Certifique-se de que o batente do rolamento não é deslocado ao empurrar o rolamento para fora. O movimento pode fazer com que o novo rolamento e o obturador da válvula não sejam centrados com a vedação, provocando possíveis fugas ou danos na vedação/no obturador.


Insira a prensa através da caixa de empanques e pressione o rolamento para dentro da cavidade do corpo da válvula. O batente do rolamento (número 7) não tem de ser retirado; tenha cuidado para não deslocar o batente do rolamento ao empurrar o rolamento para fora.

- 10. Se o segundo rolamento (número 6) tiver de ser substituído e não puder ser retirado manualmente, use um dos seguintes métodos:
- Empurre ou retire o rolamento, ou
- Use o eixo da válvula como um pistão para afastar o rolamento do corpo da válvula. Para alcançar este objectivo, encha o
 diâmetro do rolamento com uma massa lubrificante pesada e insira a extremidade do eixo através do corpo da válvula para o
 interior do rolamento cheio de massa lubrificante. Proteja a extremidade estriada do eixo com, por exemplo, um bloco de
 madeira e bata na extremidade protegida. Quando se bate no eixo, este funciona como um pistão, empurrando a massa
 lubrificante para o interior do diâmetro do rolamento. A massa lubrificante força o rolamento para fora do diâmetro e para mais
 longe ao longo do eixo. Em pouco tempo, o rolamento é posicionado para uma remoção fácil.
- 11. Retire os anéis em O (números 19 e 20) dos rolamentos, se utilizados. Retire também o bujão do tubo (número 29).

Quadro 10. Dimensões da prensa

TAMANHO DA VÁLVULA, NPS	A <u>MÁ</u> MÍr	XIMO VIMO	I	L
	mm	In.	mm	In.
1	<u>15,1</u> 14,7	<u>0.594</u> 0.578	114	4.50
1-1/2	<u>18,3</u> 17,9	<u>0.719</u> 0.703	114	4.50
2	<u>18,3</u> 17,9	<u>0.719</u> 0.703	127	5.00
3	<u>27,8</u> 27,4	<u>1.094</u> 1.078	127	6.50
4	<u>34,1</u> 33,7	1.344 1.328	165	6.50
6	<u>42,1</u> 41,7	<u>1.656</u> 1.641	197	7.75
8	<u>42,1</u> 41,7	<u>1.656</u> 1.641	129	9.00

Figura 9. Dimensões da prensa para a remoção de rolamentos (consulte também o quadro 10)



Montagem do obturador da válvula, do eixo e dos rolamentos

Nota

Antes de iniciar a montagem dos componentes da válvula, coloque o corpo da válvula (número 1) numa superfície plana com o retentor (número 5) voltado para baixo, de acordo com a figura 10. Esta orientação do corpo da válvula permite uma instalação mais fácil do obturador da válvula.

- 1. Limpe cuidadosamente as peças antes de proceder à montagem.
- 2. Caso se utilizem anéis em O (números 19 e 20), aplique uma pequena quantidade de lubrificante nos anéis em O para que os rolamentos deslizem facilmente para o interior do corpo da válvula. Insira o anel em O mais pequeno (número 20) no rolamento e o anel em O maior (número 19) em torno do exterior do rolamento.

CUIDADO


Para evitar danificar os anéis em O devido ao contacto com extremidades afiadas nos orifícios dos rolamentos, tenha especial cuidado ao instalar os anéis em O.


3. Faça deslizar os rolamentos (número 6) e os anéis em O (números 19 e 20), se usados, para dentro do corpo da válvula, como se pode ver nas figuras 13 e 12.

Nota

Coloque o corpo da válvula numa superfície plana com o retentor (número 5) voltado para baixo para que possa ver o interior da cavidade do corpo da válvula. Esta orientação facilita a instalação do obturador da válvula.

- 4. Inspeccione o eixo da válvula (número 3). Insira a extremidade do eixo oposta à extremidade estriada na caixa de empanques e através do conjunto de rolamentos instalado na caixa de empanques no passo 3. Pare antes que o eixo entre na cavidade principal do corpo da válvula. Suporte a extremidade estriada do eixo.
- 5. Determine a orientação correcta do obturador da válvula (número 2) estabelecida pela orientação de instalação específica da válvula e pela direcção do caudal do fluido do processo. Consulte a figura 2.
- 6. Inspeccione o obturador da válvula. Anote a localização do orifício maior no cubo do obturador da válvula. Coloque o obturador da válvula na cavidade do corpo da válvula.
- 7. Posicione o obturador da válvula de modo a que o orifício maior fique voltado para cima, afastado do anel da sede e do retentor. O obturador da válvula também tem de ser orientado de modo a que a superfície da sede do obturador esteja correctamente posicionada para a aplicação específica, de acordo com o apresentado na figura 2.





Nota

Antes de prosseguir, inspeccione novamente a posição do obturador da válvula para assegurar a orientação correcta de acordo com o descrito no passo 6. Se o obturador da válvula não estiver correctamente instalado, não rodará correctamente e não procederá ao corte durante o serviço.

- 8. Segure na(s) anilha(s) de encosto (número 12) entre o obturador da válvula (número 2) e o rolamento instalado junto ao empanque, de acordo com o apresentado nas figuras 11 e 13. De seguida, faça deslizar o eixo da válvula (número 3) da caixa de empanques para o interior do corpo da válvula através da(s) anilha(s) de encosto e do obturador. Se o material do eixo for S17400, use duas anilhas de encosto de 0,7938 mm (1/32 in.) 17-7 PH. Se o material do veio for S20910, use uma anilha de encosto de 1,587 mm (1/16 in.) de liga 6.
- 9. Fixe o obturador da válvula na posição aberta correcta. Inspeccione a extremidade estriada do eixo da válvula e localize a marca na extremidade estriada. Rode o eixo da válvula até que a marca se encontre na vertical e esteja voltada para fora a partir do centro do eixo na mesma direcção que a superfície da sede do obturador da válvula. Consulte a figura 10.

Nota

Quando o eixo da válvula estiver correctamente posicionado, a marca na extremidade estriada estará paralela à superfície de corte do obturador. Consulte a figura 10.

10. Veja o interior do corpo da válvula e encontre o orifício do pino maior num dos lados do cubo do obturador da válvula. Encontre o orifício mais pequeno no lado oposto do cubo. Estes orifícios devem estar alinhados com o orifício através do eixo (número 3).

Nota

Se os orifícios no cubo do obturador da válvula não se alinharem com o orifício no eixo, verifique a marca na extremidade estriada do eixo. Certifique-se de que o eixo e o obturador estão devidamente orientados.

CUIDADO

Para NPS 1 a 2, use apenas pinos de expansão e pinos cónicos N10276 (números 9 e 10) com o obturador da válvula cerâmico (VTC). Com pinos de outros materiais, existe o perigo de os pinos se expandirem e abrirem fendas no obturador à medida que a

temperatura aumenta. Por esse motivo, os obturadores da válvula VTC NPS 1 a 2 apenas são vendidos como conjunto que inclui os pinos N10276. Utilize apenas os pinos fornecidos com o conjunto.

Os componentes do conjunto do obturador da válvula VTC para NPS 3 a 8 não podem ser reparados no terreno.

11. Coloque a extremidade chanfrada do pino de expansão (número 9) no orifício maior do cubo do obturador (consulte a figura 11).

CUIDADO

Para evitar danificar o pino de expansão, o obturador da válvula ou o eixo devido à aplicação de força excessiva no pino de expansão, tenha especial cuidado ao deslocar o pino de expansão através do cubo do obturador e do eixo. Use a ferramenta correcta. Não aplique força excessiva.

- 12. Desloque o pino de expansão através do orifício maior até que a extremidade chanfrada do pino alcance o rebordo interior do orifício mais pequeno no lado oposto do obturador. Observe atentamente o progresso do pino para evitar choques quando o mesmo tiver alcançado o rebordo do orifício mais pequeno.
- 13. Coloque o pino cónico (número 10) na extremidade aberta do pino de expansão. Desloque o pino cónico no pino de expansão até que os pinos, o obturador e o veio estejam acomodados. Não tente deslocar os pinos encostados ao cubo.
- 14. Rode o obturador manualmente para verificar se o mesmo roda correctamente. Se a rotação interferir com o corpo da válvula, desloque os pinos para fora (números 9 e 10), retire o eixo da válvula (número 3) e repita este procedimento a partir do passo 4.
- 15. Instale também o bujão do tubo (número 29), caso seja utilizado.
- 16. Se o anel da sede (número 4), as vedações da face (número 8) e o retentor (número 5) tiverem de ser instalados, conclua as instruções de montagem no procedimento de Substituição do retentor, do anel da sede e das vedações da face. Se o anel da sede tiver sido instalado anteriormente, prossiga para o Ajuste do deslocamento do actuador.

Ajuste do deslocamento do actuador

Efectue este procedimento sempre que o actuador for retirado ou desligado da válvula e sempre que o anel da sede e o retentor (números 4 e 5) forem retirados. Um deslocamento demasiado curto do actuador aumenta as fugas durante o corte; um deslocamento demasiado longo causa um binário excessivo do obturador e do anel da sede.

Qualquer actuador pneumático Fisher (mola e diafragma, pistão ou pistão de retorno por mola), eléctrico, electro-hidráulico ou manual, ou qualquer outro operador, tem de ser ajustado para utilização com uma válvula V500 para que o obturador da válvula seja rodado para a posição totalmente fechada. A posição totalmente fechada é obtida quando existe uma folga de 0,001 pol. entre o anel da sede (número 5) e o retentor (número 4).

Tenha em conta que esta folga também é medida ao montar o anel da sede, o retentor e as vedações da face para assegurar a montagem correcta. Meça a folga de acordo com este procedimento para assegurar o ajuste correcto do actuador. Não basta concluir a medição do conjunto.

O deslocamento dos diferentes actuadores é ajustado de forma diferente (alguns usam conjuntos tensores, outros usam batentes de deslocamento ajustados externamente e outros usam interruptores de limite internos). Consulte o manual de instruções do actuador para obter instruções de ajuste.

- 1. Monte o actuador seguindo as instruções no manual de instruções do actuador. Consulte a figura 3 para seleccionar o estilo de montagem e a posição do actuador e para orientar a alavanca do actuador com o eixo da válvula (número 3).
- 2. Para actuadores com alavancas grampeadas,

CUIDADO

Ao instalar o actuador na válvula, não use um martelo ou uma ferramenta semelhante para deslocar a alavanca ou o actuador no eixo da válvula. Deslocar a alavanca ou o actuador no eixo da válvula pode danificar o obturador da válvula, o anel vedante e outros componentes da válvula.

- Limpe as estrias do eixo da válvula e as estrias da alavanca do actuador para se certificar de que a alavanca do actuador deslizará facilmente
- Puxe o eixo da válvula (número 3) manualmente em direcção ao empanque (número 13). Ou,
- Se a alavanca não deslizar facilmente no eixo da válvula, calce cuidadosamente o obturador da válvula contra a anilha de encosto
 do lado do actuador usando uma chave de fendas ou uma ferramenta semelhante na mesma direcção que o pé de cabra,
 conforme apresentado na figura 6.
- 3. Prenda a alavanca ao eixo da válvula.

CUIDADO

Não aplique o sinal do actuador total (pressão ou alimentação) no actuador no passo seguinte. O sinal total pode calçar o obturador da válvula para dentro do anel da sede. Use uma fonte de sinal regulado e aumente gradualmente o sinal para atingir lentamente o actuador.

- 4. Ajuste o deslocamento do actuador e atinja o actuador de modo a que o obturador fique perto, mas não em contacto com o anel da sede perante o deslocamento total do actuador. Caso esteja disponível em actuadores eléctricos, use um volante manual para posicionar o obturador.
- 5. Ajuste o deslocamento usando o sinal do actuador total até que o obturador da válvula entre em contacto com o anel da sede em torno da respectiva circunferência total. Este contacto centra automaticamente o anel da sede no obturador da válvula.
- 6. Continue a ajustar o deslocamento até que exista uma folga de 0,001 pol. entre o anel da sede e o retentor, conforme apresentado na figura 13, no deslocamento total do actuador.
- 7. Consulte o manual de instruções do actuador para bloquear o ajuste de deslocamento do actuador.

Alteração da direcção do caudal da válvula

A válvula V500 pode ser instalada para aplicações de caudal ascendente ou descendente. O caudal ascendente entra no anel da sede em primeiro lugar e, de seguida, atravessa o obturador da válvula. Caso seja necessário alterar a direcção do caudal, liberte toda a pressão da válvula e do actuador. Retire o conjunto da válvula de controlo da tubagem e rode o conjunto em torno do eixo da válvula para colocar a extremidade do retentor da válvula onde se encontrava a outra extremidade. Consulte o procedimento de Alteração do estilo de montagem do actuador se for necessário reposicionar o actuador e consulte a secção de Instalação para instalar o conjunto da válvula de controlo. Certifique-se de que reposiciona a seta da direcção do caudal no corpo da válvula.

Alteração do estilo de montagem do actuador

Consulte a figura 3 deste manual e o manual de instruções do actuador para alterar os estilos ou as posições de montagem. A montagem no lado direito coloca o actuador no lado direito da válvula quando esta é vista do lado ascendente; a montagem no lado esquerdo coloca o actuador no lado esquerdo da válvula. Lembre-se que o lado ascendente da entrada da válvula é a extremidade do retentor do corpo da válvula para o fluxo ascendente e que a outra extremidade do corpo da válvula é o lado ascendente para o fluxo descendente.

Conclua o procedimento de Ajuste do deslocamento do actuador sempre que o actuador for retirado.

Encomenda de peças

É atribuído um número de série a cada válvula, sendo este gravado na placa de identificação. Consulte sempre o número de série da válvula quando contactar o escritório de vendas da Emerson Process Management. Ao encomendar peças de substituição, especifique também o nome da peça e o material pretendido.

A ADVERTÊNCIA

Use apenas peças de substituição Fisher genuínas. Os componentes que não sejam fornecidos pela Emerson Process Management não devem, em nenhuma circunstância, ser utilizados em qualquer válvula Fisher, uma vez que anularão a sua garantia, podendo prejudicar o desempenho da válvula e causar ferimentos e danos materiais.

Kits de peças

Kits de reparação

Os kits de reparação incluem as peças de substituição recomendadas para construções de rolamentos padrão e de rolamentos com vedação.

Pa	Parts Included in Kits						
Key Number	Description	Quantity in Kit					
9	Expansion pin	1					
10	Taper pin	1					
11	Retainer gasket	1					
19	O-ring (sealed bearing only)	2					
20	O-ring (sealed bearing only)	2					

Valve Size NPS	Kit Parts Number
1	RV500X00012
1-1/2	RV500X00022
2	RV500X00032
3	RV500X00042
4	RV500X00052
6	RV500X00062
8	RV500X00072

Kits de reparação para empanques ENVIRO-SEAL

As caixas de empanque nestas válvulas podem ser perfuradas profundamente. Se a válvula a ser reparada tiver uma caixa de empanque profunda, são necessárias peças adicionais. Consulte a secção de Manutenção do empanque deste manual.

Par	ts included in Kits	Quantit	y in Kit
Key Number	Description	PTFE	Graphite
105	Packing Set	1	1
106	Anti-Extrusion Washer	2	(1)
1. Included in	packing set, key 105.	•	

Valve Size NPS	Kit Parts Number
1	RRTYX000012
1-1/2 & 2	RRTYX000022
3	RRTYX000052
4	RRTYX000062
6 & 8	RRTYX000072

Kits de adaptação para empanques ENVIRO-SEAL

Os kits de adaptação incluem peças para converter válvulas V500 existentes com caixa de empanques de profundidade única para a construção de caixa de empanques ENVIRO-SEAL. Os kits de adaptação incluem a construção de caixa de empanques de PTFE única ou de grafite (consulte o quadro que se seque).

Parts included in Kits		Quantit	y in Kit
Key Number	Description	PTFE	Graphite
100	Packing stud	2	2
101	Packing nut	2	2
102	Packing flange	1	1
103	Spring pack assembly	1	1
105	Packing set	1	1
106	Anti-extrusion washer	2	
107	Packing box ring	1	1


Valve Size NPS	Kit Parts Number
1	RRTYXRT0012
1-1/2 & 2	RRTYXRT0022
3	RRTYXRT0052
4	RRTYXRT0062
6 & 8	RRTYXRT0072

Table 11. Explanation of Valve Construction⁽¹⁾


For These Packing and Bearing Constructions	Use These Valve Constructions
Single packing and standard bearings	Standard packing box without end tapping
Single packing and sealed bearings	Standard packing box with end tapping
Double packing and standard bearings	Deep packing box without lube or end tapping
Leakoff packing and standard bearings	Deep packing box with only lube tapping
Double packing and sealed bearings	Deep packing box with only lube tapping
Leakoff packing and sealed bearings	Deep packing box with both lube and end tapping
Purged bearing and single packing for purged bearings	Deep packing box with both lube and end tapping
Please contact your Emerson Process Management sales office for more information.	

Figura 11. Válvula de controlo rotativo com flange Fisher V500, NPS 1 e 1-1/2 (18) EMPANQUE DUPLO 6 19 5 BUJÃO DE TUBO OPCIONAL OPCIONAL ROLAMENTO COM VEDAÇÃO ☐ APLIQUE LUBRIFICANTE


Figura 12. Vistas do obturador da válvula



DETALHE DE UM OBTURADOR DA VÁLVULA PADRÃO (VISTA SUPERIOR), **TODOS OS TAMANHOS**



OBTURADOR DA VÁLVULA CERÂMICO (VTC) PARA **REVESTIMENTO CERÂMICO NPS 3 A 8** APENAS DISPONÍVEL PRÉ-MONTADO



OBTURADOR DA VÁLVULA CERÂMICO (VTC) PARA NPS 1 1-1/2 E 2 (NPS 1 APRESENTADO)

Referência

12A8935X012

Lista de peças

Nota

As referências são mostradas apenas para as peças de substituição recomendadas. Para as referências não mostradas, contacte o escritório de vendas da Emerson Process Management.

Peças comuns das válvulas (figuras 11 e 13)

Número Descrição Referência

- Valve Body/Bearing Assembly If you need a valve body as a replacement part, order by valve size, serial number, and desired material.
- Valve Plug Valve Shaft
- Seat Ring

Full Port, Metal seat construction See following table Bearing (2 req'd) See following table Bearing Stop, S31600 (316 SST)

ace Seal, (2 req'd)	
Metal	
NPS 1	19A5160X022
NPS 1-1/2	19A5145X022
NPS 2	19A3747X022
NPS 3	19A3716X022
NPS 4	19A3680X042
NPS 6	19A4243X032
NPS 8	19A3649X022
PTFE	
NPS 1	10B9116X012
NPS 1-1/2	10B9117X012
NPS 2	10B8275X022
NPS 3	10B9118X012
NPS 4	10B9119X012


Descrição				
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição


	NPS 6	10B9120X012
	NPS 8	10B9121X012
9*	Expansion Pin, S20910	
	NPS 1	19A5163X012
	NPS 1-1/2 & 2	19A3750X012
	NPS 3	19A3717X012
	NPS 4	19A3681X012
	NPS 6 & 8	19A3687X012
10*	Taper Pin, S20910	
	NPS 1	16A5511X012
	NPS 1-1/2 & 2	19A3749X012
	NPS 3	F14114X0012
	NPS 4	16A5515X012
	NPS 6 & 8	H13748K0032
11*	Retainer Gasket	
	NPS 1, graphite laminate	19A5162X022
	NPS 1-1/2, graphite laminate	19A5176X022
	NPS 2, S31600	19A5197X012
	NPS 3, S31600	19A5198X012
	NPS 4, S31600	19A5199X012
	NPS 6, S31600	19A5200X012
	NPS 8, S31600	19A6401X012
12	Thrust Washer ⁽¹⁾	
13*	Packing Set	
	PTFE & carbon-filled V-ring set (conductive)	
	Single & purged bearing construction - 1 req'd	
	Double - 2 req'd	
	NPS 1	12A9016X022
	NPS 1-1/2 & 2	1R5795X0012
	NPS 3	12A8832X022
	NPS 4	12A8951X022
	NPS 6 & 8	12A8935X022
	PTFE V-ring set (nonconductive)	
	Single & purged bearing construction - 1 req'd	
	Double - 2 req'd	
	NPS 1	12A9016X012
	NPS 1-1/2 & 2	1R5795D1012
	NPS 3	12A8832X012
	NPS 4	12A8951X012

NPS 6 & 8

^{*}Peças de substituição recomendadas 1. É necessária uma quantidade única da referência receberá duas anilhas de encosto quando especificar 17-7PH.

49A3686-F








25


Númer	o Descrição	Referência	Núme	ro	Descrição	Referência
13*	Packing Set (continued)		21		nti-seize lubricant (not furnished with	valve)
	PTFE/bound composition rings		22		ameplate, SST	
	Single & purged bearing construction		23		ive Screw, SST (6 req'd)	
	Conductive - 3 req'd & graphite filament ring		24		pe Plug, S31700	
	Nonconductive - 4 req'd		24		plator/Lubricator Valve (not shown)	
	Double or Leakoff				ipe nipple (not shown)	
	Conductive - 5 req'd & graphite filament ring		25		ip Screw	
	Nonconductive - 6 req'd		26		ex Nut	
	NPS 1	1P3905X0172	28*		cking Washer (not shown)	
	NPS 1-1/2 & 2	1J8225X0142			(inc (for graphite/ribbon pkg only)	
	NPS 3	14A0915X012			ingle - 3 req'd	
	NPS 4	14A0916X012			Oouble or leakoff - 4 req'd	
	NPS 6 & 8	14A1933X012			NPS 1	14A8362X012
	Graphite filament ring - 1 req'd				NPS 1-1/2 & 2	14A9771X012
	use with PTFE/bound composition conductive p	acking			NPS 3	14A8365X012
	NPS 1	1P3905X0172			NPS 4	14A8366X012
	NPS 1-1/2 & 2	1J8225X0182			NPS 6 & 8	14A8367X012
	NPS 3	14A0915X042	29		pe Plug (for sealed or purged bearing	
	NPS 4	14A0916X072	30		ameplate (not req'd when actuator is f	
	NPS 6 & 8	14A1933X022	31		ameplate Wire, steel (not req'd when	actuator is furnished)
	Graphite ribbon rings		32		ow Arrow, SST	
	Single & purged bearing construction - 4 req'd		33		etainer Tool, steel (not shown)	
	Double or Leakoff - 6 req'd		36		ne Studs (for flangeless valve bodies) -	- see following table for
	NPS 1	12A9134X012	27		ımber required	
	NPS 1-1/2 & 2	12A9135X012	37		p Screws (for flangeless valve bodies)) - see following table for
	NPS 3	12A9137X012	120		ımber required	1 ·
	NPS 4	12A9138X012	130		amp SST (req'd w/ nonconductive pac	
	NPS 6 & 8	12A9139X012	131	BO	onding Strap Assembly (req'd w/nonco	onductive packing)
	Packing Follower, CF8M (316 SST)		Sic	tم	ema de empanque	
	Packing Flange Stud (2 req'd)		212	נכ	illa de ellipalique	=
	Packing Flange Nut (2 req'd)		EVI,	\/ I	IRO-SEAL (figura '	14)
17*	Packing Box Ring, S31600					1 <i>7)</i>
	NPS 1	16A6082X012	100		cking Flange Stud (2 req'd)	
	NPS 1-1/2 & 2	16A6083X012			A193 B7 zn pl	
	NPS 3	16A6085X012			NPS 1, 1-1/2 & 2	11B3814X102
	NPS 4	16A6086X012			NPS 3	16A1061X082
10	NPS 6 & 8	16A6087X012			NPS 4	12A8926X012
	Lantern Ring, S31600				NPS 6 & 8	1P568231032
19*	O-Ring (for sealed bearings; 2 req'd)				A193 B8M	11020147102
	Nitrile	11407417052			NPS 1, 1-1/2 & 2	11B3814X102
	NPS 1	11A8741X052			NPS 3	16A1061X022
	NPS 1-1/2 & 2	1F4636X0032			NPS 4	12A8926X022
	NPS 3	10A3804X012			NPS 6 & 8	1P568235222
	NPS 4 NPS 6 & 8	1W1932X0032			A193 B7M (NACE MR0175-2002)	11020147022
	Fluorocarbon	13A2331X022			NPS 1, 1-1/2 & 2 NPS 3	11B3814X032
	NPS 1	11 4 9 7 4 1 V 0 1 2			NPS 4	16A1061X042 12A8926X032
	NPS 1-1/2 & 2	11A8741X012			NPS 6 & 8	
	NPS 3	1N571406382 10A3804X032	101		cking Flange Nut (2 req'd)	1P5682X0062
	NPS 4	1W1932X0032	101		A193 2H zn pl	
	NPS 6 & 8	13A2331X012			NPS 1, 1-1/2 & 2	1E944024112
20*	O-Ring (for sealed bearings; 2 reg'd)	13/12331/1012			NPS 3	1A375324112
20	Nitrile				NPS 4, 6, & 8	1A341224112
	NPS 1	1J4888X0052			A193 8M	1/1341224112
	NPS 1-1/2 & 2	11A8741X052			NPS 1, 1-1/2 & 2	1E944035252
	NPS 3	10A8217X042			NPS 3	1A375335252
	NPS 4	10A3803X012			NPS 4, 6, & 8	1A341235252
	NPS 6 & 8	1F1153X0012			A193 2HM (NACE MR0175-2002)	13 11233232
	Fluorocarbon				NPS 1, 1-1/2 & 2	1E9440X0012
	NPS 1	1 4888X0032	102		cking Flange, SST	125 1 10/100 12
	NPS 1-1/2 & 2	11A8741X012	103		oring Pack Assembly	
	NPS 3	10A8217X012	105*		icking Set	
	NPS 4	10A3803X032			TFE	
	NPS 6 & 8	1F1153X0022			NPS 1	12B7053X012
						

Figura 14. Disposições de empanque rotativo ENVIRO-SEAL com empanque de PTFE e de grafite









NOTAS:

APLIQUE LUBRIFICANTE.

2) ESTAS DUAS SUPERFÍCIES DEVEM PERMANECER PARALELAS À MEDIDA QUE VAI APERTANDO DE MODO ALTERNADO E UNIFORME AS PORCAS DE EMPANQUE (NÚMERO 101).

Número Descrição	Referência	Número Descrição	Referência
PTFE NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4 NPS 6 & 8 Graphite NPS 1 NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4 NPS 6 & 8	12B7402X012 12B7438X012 12B7450X012 12B7462X012 13B8816X012 13B8816X032 13B8816X092 13B8816X112 13B8816X112	106* Anti-Extrusion Ring, Composition/graphite filled PEEK (2 req'd) Single PTFE packing w/std packing box NPS 1 NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4 NPS 6 & 8 Double PTFE packing w/std & deep pkg box NPS 1 NPS 1 NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4	12B7504X012 12B7406X012 12B7442X012 12B7454X012 12B7466X012 12B7504X012 12B7406X012 12B7406X012 12B7442X012 12B7442X012

*Peças de substituição recomendadas 27

NPS 1-1/2 & 2 16A6083X012 NPS 1-1/2 & 2 1R5794X00 NPS 3 16A6085X012 NPS 3 12A8831X0 NPS 4 16A6086X012 NPS 4 12A8953X0 NPS 6 & 8 16A6087X012 109* Anti-Extrusion Ring Double PTFE packing w/std packing box Double PTFE packing w/std & deep pkg box	Número Descrição	Referência	Número Descrição	Referência
NPS 1-1/2 & 2 16A6083X012 NPS 1-1/2 & 2 12B7410X0 NPS 3 16A6085X012 NPS 3 12B7446X0	Single PTFE packing w/std packing box NPS 1 NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4 NPS 6 & 8 Double PTFE packing w/std packing bo NPS 1 NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4 Double PTFE packing w/deep packing box NPS 1 NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4 Graphite packing w/std packing box NPS 1 NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4 Graphite packing w/std packing box NPS 1 NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4	16A6082X012 16A6083X012 16A6085X012 16A6086X012 16A6087X012 16A6083X012 16A6085X012 16A6085X012 16A6086X012 200x (2 req'd) 12B7062X012 12B7412X012 12B7448X012 12B7460X012 16A6082X012 16A6083X012 16A6085X012 16A6085X012	Double PTFE packing w/std & deep pkg box NPS 1 NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4 109* Anti-Extrusion Ring Double PTFE packing w/std & deep pkg box NPS 1 NPS 1 NPS 1-1/2 & 2 NPS 3 NPS 4 110 Lantern Ring 111 Tag 112 Cable Tie	1H7844X0012 1R5794X0012 12A8831X022 12A8953X022

Key 2. Valve Plug⁽¹⁾

Valve Size, NPS	R30006 (Alloy 6)	CF8M (S31600) Cr Pl	CG8M (S31700) Cr Pl	CF3M (S31603) Cr Pl	VTC Ceramic
1	39A5148X022	39A5148X012	39A5148X032	39A5148X082	31B6268X022 ⁽²⁾
1-1/2	39A5139X022	39A5139X012	39A5139X032	39A5139X092	31B6270X022 ⁽²⁾
2	39A3731X022	39A3731X012	39A3731X042	39A3731X082	31B6272X022 ⁽²⁾
3	39A3700X022	39A3700X012	39A3700X032	39A3700X082	
4	39A3663X022	39A3663X012	39A3663X042	39A3663X092	
6	39A4226X022	39A4226X012	39A4226X032	39A4226X082	
8	39A3630X022	39A3630X012	39A3630X032	39A3630X072	
10	47B0933X012	47B0933X022	47B0933X032	47B0933X042	

Key 4*. Seat Ring, Metal Seat Construction

VALVE SIZE, NPS	FULL PORT				RESTRICTED PORT			
	CF8M (S31600)	R30006 (Alloy 6 Cast)	CF8M w/CoCr-A Seat	VTC Ceramic	CF8M (S31600)	R30006 (Alloy 6 Cast)	CF8M w/CoCr-A Seat	VTC Ceramic
1	29A5165X012	29A5165X022		29A5165X082	20B1688X012	20B1688X022		20B1688X092
1-1/2	29A5142X012	29A5142X022		29A5142X102	20B1690X012	20B1690X022		20B1690X082
2	29A3735X012	29A3735X022		29A3735X082	20B1692X012	20B1692X022		20B1692X082
3	29A3703X012	29A3703X022		29A3703X082	20B1694X012	20B1694X022		20B1694X072
4	29A3667X012	29A3667X022		29A3667X092	20B6184X012	20B6184X022		20B6184X072
6	29A4230X012	29A4230X032	29A4231X012	29A4230X082	20B1686X012	20B1686X022	21B0320X012	20B1686X072
8	29A3635X012	29A3635X022	29A3635X012	29A3635X072	20B1698X012	20B1698X022	21B0321X012	20B1698X072
10	22B6836X022	22B6836X032	22B6837X012					

Key 6*. Bearing (2 req'd)

		MATERIAL					
VALVE SIZE, NPS	BEARING TYPE	R30006	S44004 SST	PTFE/ Composition Lined S31700			
1	Standard ⁽¹⁾	19A5178X012	19A5157X012	19A5159X052			
'	Sealed	29A5179X012	19A5158X012				
1 1/2 0 2	Standard ⁽¹⁾	19A5181X012	19A3744X012	19A3746X052			
1-1/2 & 2	Sealed	29A5182X012	19A3745X012				
3	Standard ⁽¹⁾	19A5184X012	19A3713X012	19A3715X052			
3	Sealed	29A5185X012	19A3714X012				
4	Standard ⁽¹⁾	19A5187X012	19A3677X012	19A3679X042			
4	Sealed	29A5188X012	19A3678X012				
	Standard ⁽¹⁾	19A5190X012	19A4239X012	19A4241X052			
6	Sealed	29A5191X012	19A4240X012				
0	Standard ⁽¹⁾	19A5193X012	19A3645X012	19A3647X052			
8	Sealed	29A5194X012	19A3646X012				
1. Also used for purged bearing constructions.							

*Peças de substituição recomendadas 29

Manual de Instruções D100423X0PT

Novembro de 2011 D100423X0P

Manual de Instruções D100423X0PT

Válvula V500

D100423X0PT Novembro de 2011

Nem a Emerson, Emerson Process Management nem nenhuma outra entidade afiliada assume responsabilidade pela selecção, utilização ou manutenção de qualquer produto. A responsabilidade pela devida selecção, utilização e manutenção de qualquer produto é unicamente do comprador e utilizador final.

As marcas Fisher, FIELDVUE e ENVIRO-SEAL são propriedade de uma das companhias da divisão de negócios da Emerson Process Management da Emerson Electric Co. Emerson Process Management, Emerson e o logótipo da Emerson são marcas comerciais e marcas de serviço da Emerson Electric Co. Todas as outras marcas são propriedade dos respectivos proprietários.

O conteúdo desta publicação é apresentado para fins meramente informativos, e embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir a precisão destes documentos, os mesmos não são garantias, expressas ou implícitas, em relação a produtos ou serviços descritos na presente, nem à utilização ou aplicação dos mesmos. Todas as vendas estão de acordo com os nossos termos e condições, os quais são disponibilizados a pedido. Reservamos o direito de modificar ou melhorar os designs ou especificações de tais produtos a qualquer altura sem aviso.

Emerson Process Management Marshalltown, Iowa 50158 USA Sorocaba, 18087 Brazil Chatham, Kent ME4 4QZ UK Dubai, United Arab Emirates Singapore 128461 Singapore www.Fisher.com

